



Nastavení profilů musí být vždy min. přes dvě stojky.

- Madlo se spojuje přímo na držáku stojka - madlo
- Všechny výplně těsně před stojkou