



Pro kotvení se sloupky dopředu neprovrtávají, je lepší to udělat až po nakotvení a srovnání závitových tyčí, podle skutečných roztečí.
Poté se vrtají otvory 10,5 - 11,5 mm
Na přání samozřejmě lze předvrtat.

